



SHAMPOOING N°2

SHAMPOOING POUR MOTEUR – INTÉRIEURS - CARROSSERIES

SHAMPOOING MOTEUR

UTILISATION

Pulvériser le mélange sur le moteur.
Appliquer au pinceau sur les surépaisseurs de graisse et sous le capot.
Rincer à l'eau froide.

DILUTION

1 volume de produit pour 1 volume d'eau.

SHAMPOOING INTÉRIEUR

UTILISATION

Pulvériser le mélange sur tous supports (tissus, plastiques, etc...)
Brosser et essuyer ou utiliser une machine injection extraction.

DILUTION

1 volume de produit pour 5 volumes d'eau.

SHAMPOOING CARROSSERIE

DILUTION

1 volume de produit pour 20 volumes d'eau.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr